

Fumytech Firerose Klip's

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1x Fumytech klip's
- 1x Refillable pod 0.6Ω
- 1x Καλώδιο USB Type-C
- 1x Εγχειρίδιο χρήσης

Το προϊόν να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

Fumytech Firerose Klip's

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρητικότητα Δεξαμενής: 7ml
- Αντίσταση Πηνίου: 0.6Ω Mesh Coil
- Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2200mAh
- Ισχύς Εξόδου: 5-35W
- Φόρτιση: Type-C

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Το προϊόν δεν συνιστάται για μη καπνιστές, νέους, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και για άτομα με ευαισθησία στη νικοτίνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση:

- Διαχωρίστε το δοχείο από τη συσκευή αφαιρώντας τη μονωτική ζελατίνη
- Πατήστε το κουμπί 5 φορές μέσα σε 1,5 δευτ. για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη συσκευή.

2. Γέμισμα Δεξαμενής:

Ανοίξτε το πώμα πλήρωσης στο πλάι και γεμίστε με υγρό. Τοποθετήστε τη γεμάτη δεξαμενή στη συσκευή και η οθόνη θα ανάψει.

Σημείωση: Παρακαλώ γεμίστε το υγρό πάνω από την κατώτερη ενδεικτική γραμμή και περιμένετε 5 λεπτά πριν από τη χρήση.

3. Άτμισμα:

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, εισπνεύστε για να ατμίσετε.

4. Ρύθμιση ισχύος:

Πατήστε το κουμπί όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, για να ρυθμίσετε την ισχύ. Η λειτουργία Turbo και η λειτουργία Normal εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα.

5. Ενδείξεις οθόνης:

- Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα χωρητικότητα της μπαταρίας κατά τη διάρκεια του ατμίσματος και σβήνει 5 δευτερόλεπτα μετά το άτμισμα.
- Κατά τη διάρκεια του ατμίσματος εμφανίζονται εικονίδια animation.
- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το δοχείο από τη συσκευή η οθόνη φωτίζεται και σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας.

6. Λειτουργίες προστασίας:

- α) Προστασία υπερχρήσης: Το κουμπί ενεργοποίησης και το εικονίδιο αρχίζουν να αναβοσβήνουν και η παροχή σταματά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
- β) Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η συσκευή σταματά την παροχή.
- γ) Βραχυκύκλωμα: Τα εικονίδια στην οθόνη θα αναβοσβήσουν 5 φορές εάν προκύψει βραχυκύκλωμα.
- δ) Ανοιχτό κύκλωμα: σε αυτή την περίπτωση Τα εικονίδια στην οθόνη θα αναβοσβήσουν 7 φορές

7. Φόρτιση:

Συνδέστε τη συσκευή με καλώδιο φόρτισης Type-C. Η οθόνη θα δείξει 100% όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και τα εικονίδια θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Κρατάτε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή φωτιά.
- Σταματήστε άμεσα τη χρήση αν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, ζημιά ή διαρροή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή ή υπερθερμανθεί.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή ή τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή απευθείας με ηλιακό φως.
- Να φυλάσσεται σε περιβάλλον 0°C~25°C.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Απορρίψτε το προϊόν και την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην τα καίτε ή τα πετάτε στη φωτιά.
- Λανθασμένη απόρριψη μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η νικοτίνη είναι εθιστική ουσία. Αν εισπνεύσετε υπερβολική ποσότητα ή χρησιμοποιήσετε υπερβολικά το προϊόν, μπορεί να εμφανίσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Αίσθημα λιποθυμίας/Ναυτία/Πονοκέφαλος/Ζάλη/Δυσφορία στο στομάχι/Λόξυγγας/Ρινική συμφόρηση/Εμετός/Καρδιακές παλινδρομήσεις/Ανωμαλίες καρδιακού ρυθμού/Βήχας/Ερεθισμός στο στόμα ή τον λαιμό.