


JOYETECH

EGo AIO D22 D2

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x Joyetech eGo AIO D22 D2
1 x Καλώδιο USB
2 x κεφαλές BF SS316-0.6ohm
1 x Επιστόμιο eGo AIO D22 D22
1 x Εγχειρίδιο χρήσης



Προειδοποίηση για τη χρήση

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech! Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή, για να βεβαιωθείτε πως θα γίνει σωστή χρήση. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία για το προϊόν ή τη χρήση του, συμβουλευτείτε έναν εκπρόσωπο της Joyetech στην περιοχή σας, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.joyetech.com.

Εισαγωγή για το προϊόν

Το eGo AIO D22, όλα σε ένα, αποτελεί την καλύτερη κατασκευή χωρίς διαρροές, χωρητικότητας 2ml υγρού αναπλήρωσης. Εφαρμόζει συστήματα ασφαλή για τα παιδιά: Καπάκι με περιστρεφόμενη πίεση και κουμπί με πέντε κλικ για παροχή ρεύματος. Είναι απλό και βολικό στη χρήση, αλλά με μοδάτη εμφάνιση σε πολλά μικτά χρώματα και φωτεινή ένδειξη σε επτά χρώματα. Η απλότητα και η αποδοτικότητα κάνουν την συσκευή πολύ δημοφιλή και μοναδική.

Οδηγίες χρήσεως

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση: Πιέστε το κουμπί γρήγορα και διαδοχικά 5 φορές. Το φως στο κουμπί θα αναβοσβήσει 5 φορές ως ένδειξη πως το EGo AIO D22 είναι έτοιμο προς χρήση. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η απενεργοποίηση, μετά από 5 πιέσεις.


Άτμισμα: Πιέστε το κουμπί και εισπνεύστε.

Φόρτιση: Απλώς φορτίστε το EGo AIO D22 είτε συνδέοντας το σε υπολογιστή είτε προσαρμόζοντας το σε μια πρίζα τοίχου, μέσω του καλωδίου USB. Μόλις φορτίσει πλήρως, το φως στο κουμπί θα σβήσει.

Αναπλήρωση υγρού (2): Πιέστε και ξεβιδώστε το καπάκι του ατμοποιητή. Μετά εισάγετε το υγρό στην υποδοχή

χωρητικότητας 2ml.

Σημείωση: 1) Μην ξεπερνάτε το σημείο MAX για να αποφύγετε την υπερχειλίση κατά την επανασυναρμολόγηση, 2) Πριν την πρώτη χρήση, ρίξτε μερικές σταγόνες υγρού στην κεφαλή για να μην καεί.



Αντικατάσταση κεφαλής του ατμοποιητή (3): Πιέστε το καπάκι του ατμοποιητή που έχει κλείσιμο ασφαλές για τα παιδιά και ξεβιδώστε το. Η κεφαλή (με οργανικό βαμβάκι) είναι τοποθετημένη στο καπάκι. Απλά ξεβιδώνετε την κεφαλή, την αντικαθιστάτε και την καθαρίζετε. (Σημείωση: μην πλένετε τις κεφαλές με νερό, απλά σκουπίστε τις με βαμβάκι νοτισμένο σε αλκοολούχο λοσιόν ή καθαρίστε τις με στεγνό πανί).

Ρυθμίσεις στη ροή αέρα: Ρυθμίζετε τη ροή του αέρα, περιστρέφοντας το δαχτυλίδι πάνω στο καπάκι του ατμοποιητή, είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα. Η ροή του αέρα είναι μεγαλύτερη όταν τα δυο σημάδια συμπέσουν μεταξύ τους. Όσο τα απομακρύνετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά η ροή του αέρα μειώνεται.

Λειτουργίες

Προστασία από βραχυκύκλωμα:

- Όταν το βραχυκύκλωμα εμφανιστεί πριν την λειτουργία, το φως στο κουμπί αναβοσβήνει 5 φορές και μετά απενεργοποιείται η συσκευή.
- Όταν το βραχυκύκλωμα εμφανιστεί κατά την λειτουργία, το φως στο κουμπί αναβοσβήνει 3 φορές πριν το βραχυκύκλωμα. (επαναφορά)

Προστασία του ατμοποιητή

Το eGo AIO D22 έχει χρόνο εκτέλεσης προστασίας 15 δευτερολέπτων. Το φως θα αναβοσβήσει 10 φορές αν το κουμπί ατμίματος παραμείνει πατημένο για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα.

Προστασία χαμηλής τάσης

Όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από τα 3.3V, το κουμπί θα αναβοσβήσει 40 φορές και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Φορτίστε την συσκευή για να ενεργοποιηθεί ξανά.

Τεστ της αντίστασης

- Όταν η αντίσταση στο τέλος εξόδου είναι μεγαλύτερη των 5ohm, το φως με το πάτημα του κουμπιού θα αναβοσβήσει αργά.
- Όταν η αντίσταση στο τέλος εξόδου είναι μικρότερη των 0.3ohm, το φως στο κουμπί θα αναβοσβήσει 5 φορές, υποδεικνύοντας ότι τα ohm είναι πολύ χαμηλά ή υπάρχει πιθανότητα για βραχυκύκλωμα.

Ένδειξη λειτουργίας μπαταρίας

Το φως θα αναβοσβήνει αργά ή θα παραμένει αναμμένο όσο η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το φως αναβοσβήνει με μεγαλύτερη συχνότητα.

Το φως παραμένει κόκκινο όσο φορτίζει η μπαταρία ή όσο είναι συνδεδεμένη με το USB καλώδιο και σβήνει όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
60%-100%	παραμένει αναμμένο
30%-59%	αναβοσβήνει αργά
10%-29%	αναβοσβήνει μέτρια
0-9%	αναβοσβήνει σε συχνότητα

Προφυλάξεις

1. Η κάτω από 1.0ohm ανταλλακτική κεφαλή του eGo AIO D22 θα δουλέψει μόνο με μπαταρίες που υποστηρίζουν αντίστοιχα ohm.
2. Απενεργοποιείτε το eGo AIO D22 όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
3. Μην πιέζετε το κουμπί του eGo AIO D22 ενώ δεν το χρησιμοποιείτε.
4. Η συσκευή σας eGo AIO D22 να επιδιορθώνεται μόνο από την Joyetech. Μην επιχειρήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει περαιτέρω βλάβη ή ακόμα και δικό σας τραυματισμό.
5. Το eGo AIO D22 πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες ανάμεσα στους -10°C (14°F) ως 60°C (140°F) και να φορτίζεται σε θερμοκρασίες από 0°C (32°F) ως 45°C (113°F).
6. Το eGo AIO D22 είναι σχεδιασμένο με αυθεντικά εξαρτήματα της Joyetech. Εφαρμόζοντας μη αυθεντικά εξαρτήματα, μπορεί να προκληθεί λάθος λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε βλάβη.

Εγγύηση

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την κάρτα εγγύησης του προϊόντος της Joyetech. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά που έχει προκληθεί από ανθρώπινο λάθος. Η εγγύησή μας δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τρίτους προμηθευτές.

Η Joytech συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της επωνυμίας Joyetech. Η περίοδος της εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
2. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να είναι άκυρη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Ο πελάτης να μην έχει την κάρτα της εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη που προκαλείται από μη σωστή χρήση ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας, όπως πτώση.
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας

(βλ. προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης)

- Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση νερού ή άλλων υγρών (βλ. εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες λειτουργίας)
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη λόγω χρήσης μη αυθεντικών Joyetech εξαρτημάτων (φορτιστή, μπαταρία και καλώδιο ρεύματος).
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.
 4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε προϊόν δε φέρει την επωνυμία της Joyetech. Αυτή η εγγύηση είναι έγκυρη για επιλεγμένα προϊόντα Joyetech κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις εγγύησης. Η Joyetech μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο των όρων της εγγύησης.