



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

- Κανονική λειτουργία: 13.5W
- Ενισχυμένη λειτουργία: 15.5W

Στην ενισχυμένη λειτουργία η αντίσταση θερμαίνεται με περισσότερη ένταση παράγοντας θερμότερο και περισσότερο ατμό

- 1 Απενεργοποιήστε το EQ
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Το LED θα σας δείξει την τρέχουσα λειτουργία

- Κανονική λειτουργία
- Ενισχυμένη λειτουργία

- 3 Κρατήστε πατημένο ή κάντε ένα κλικ στο κουμπί λειτουργίας για να εναλλάξετε ανάμεσα στη κανονική και την ενισχυμένη λειτουργία.

- 4 Περιμένετε μέχρι να σβήσει το LED

Ατμίστε και απολαύστε!

Ειδοποίηση: στην ενισχυμένη λειτουργία υπάρχει περισσότερη θερμότητα. Αν η αντίσταση σας δώσει καμένη γεύση, αντικαταστήστε την αμέσως και απορρίψτε την με ασφάλεια

ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΜΕ ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ROD EQ

- 1 Κρατήστε το rod όπως βλέπετε στην εικόνα
- 2 Γυρίστε τη βάση για να ανοίξει
- 3 Γυρίστε τη βάση για να κλείσει εντελώς
- 4 Τοποθετήστε το rod στη συσκευή
- 5 Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι να διαποτιστεί η αντίσταση



ΟΔΗΓΙΕΣ

- Μην αφήσετε τη μπαταρία να εξαντληθεί εντελώς. Φορτίστε τη μόλις ανάψει κόκκινο το LED
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που περιέχεται στη συσκευασία και αξιόπιστο πριζάκι τοίχου για τη φόρτιση
- Μην αφήνετε τη μπαταρία χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Αν πάρετε καμένη γεύση, αντικαταστήστε το rod

- facebook.com/Innokin.Technology
- instagram.com/innokintechnology
- twitter.com/innokintech
- reddit.com/r/innokin
- support@innokin.com

